

Abdeckvlies NOWopro SHV 200 BG

Bestimmungsgemäße Verwendung:

- Zum Abdecken von Fußböden und Trittplätzen von Treppen im Rahmen von Arbeiten im Innenbereich. Dieses Abdeckvlies dient dem Oberflächenschutz von Fußböden vor Verunreinigungen und Beschädigungen. Es soll sicher begehbar sein und einen sicheren Arbeitsplatz gewährleisten.
- Dieses Abdeckvlies entspricht den zurzeit geltenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen in Deutschland und ist nach dem Prüfgrundsatz GS-IFA-B02 der DGUV für den Einsatz als temporärer Belag für Fußböden und Treppen zertifiziert.

Verlegeanleitung:

- Abdeckvlies mit selbsthaftender Folie nach unten faltenfrei auslegen.
- Stolperstellen vermeiden! Daher nicht über Kabel, Schläuche oder andere Erhebungen verlegen. Kanten und Ecken mit Hilfe von Schere oder Messer anpassen.
- Bei mehreren Bahnen mit einer Überlappung von ca. 10 cm verlegen. Stöße, Ränder und Überlappungen mit geeignetem Klebeband zusätzlich fixieren.
- Der Untergrund muss sauber, trocken, staubfrei, zug-/druckfest und frei von Trennmitteln sein.
- Bei unebenen Bodenbelägen oder bei reduzierter Haftkraft aufgrund der Oberflächenbeschaffenheit des zu schützenden Untergrundes, das Abdeckvlies zusätzlich beidseitig mit Klebeband fest auf dem Untergrund fixieren. (Für den jeweiligen Untergrund geeignete Klebebänder verwenden.)
- Jeweils vor Arbeitsbeginn sowie in regelmäßigen Abständen auf der Baustelle plane Lage des Abdeckvlieses und sicheren Halt der Fixierung überprüfen.

Mehrfachverwendung:

- Zur Mehrfachverwendung trockenes Abdeckvlies mit z.B. Industriesauger gründlich absaugen und wieder aufrollen.
- Achtung! Verunreinigungen mit Ölen, Fetten, feuchter Farbe etc. übertragen sich beim Wiederaufrollen auf die Folienseite. Vor der Neuverlegung daher Folienseite unbedingt auf Sauberkeit und auf selbsthaftende Wirkung prüfen.
- Durch anhaftende Verunreinigungen auf der Folienrückseite kann selbsthaftende Wirkung deutlich eingeschränkt werden.

Hinweis:

- Durch die flüssigkeitsdichte Folie wird die Diffusion aus dem Untergrund verhindert. Die Verwendung auf Naturstein, sowie auf frisch geölten oder noch restfeuchten Untergründen kann daher zu dauerhaften Verfärbungen führen!
- Aufgrund unterschiedlicher Materialien, Untergründen sowie äußeren Einflüssen sind von dem Verarbeiter stets Eigenversuche vor Ort durchzuführen. Vor allem beim Verlegen auf lackierten Oberflächen ist darauf zu achten, dass der Untergrund intakt, sowie zug- und druckfest ist.
- 3 Monate nach Verlegung sollte das Abdeckvlies von der Oberfläche entfernt werden. Es wird empfohlen, das Abdeckvlies vor hohen Temperaturen und starker direkter Sonneneinstrahlung zu schützen, da dies die technischen Eigenschaften beeinträchtigen könnte.

Entsorgung:

- Dieses Abdeckvlies kann nach Gebrauch mit z.B. getrockneten Farb- oder Gipsresten unter Beachtung der behördlichen Vorschriften auf Deponien der Deponiekategorie I oder II (analog Hausmüll) entsorgt werden.